


MISE EN GARDE:

PORTE ACCESSOIRE:
ALIGNER LES RESSORTS DU PORTE ACCESSOIRE
AVEC LES OUVERTURES ET POUSSER POUR
ENLENCHER LES RESSORTS.



Tourner comme illustre. La rotation horizontale et verticale ont des arrêts mécaniques. Ne pas forcer une fois le cran d'arrêt atteint.

LES COMPATIBILITÉS DU PORTE ACCESSOIRES LLABSAH

